



Se arbejdsbeskrivelse på næste side...

## **Arbejdsbeskrivelse for opsætning af komposithegn**

### *Støbning af stolper*

1. Afstand imellem stolperne skal være 184 cm C/C, ved planker på 180 cm.\*<sup>1</sup>
2. Grav hul til stolpen i en dybde på min. 90 cm.
3. Placer stolpen midt i hullet, og sørg for at den står i lod.\*<sup>2</sup>
4. Fyld hullet omkring stolpen med stolpebeton. Fyldes helt op til terræn.

### *Klargøring til planker*

5. Mål afstanden ved stolpen fra terræn til ønsket højde på underkant af hegn. (Se billede)
6. Afkort dækliste (G) til den målte længde.
7. Den afkortet dækliste glides ned i not, så den hviler på det støbte terræn.

### *Isætning af planker*

8. Bundskinnen glides ned i mellem stolperne, så den hviler på de afkortede dæklistes.
9. Plankerne glides herefter ned imellem stolperne, én efter én, ovenpå bundlisten.
10. Topskinne glides ned ovenpå øverste planke.

### *Færdiggørelse af hegnet*

11. Mål afstand fra topskinne til toppen af stolpen. (Se billede)
12. Afkort dækliste (F) til den målte længde.
13. Den afkortet dækliste glides ned i not, så den hviler på topskinnen.
14. Medfølgende dækliste på 200 cm (B) glides ned i not på stolpen.
15. Hætten monteres på stolpen, evt. fastgøres med medfølgende skrue.

*\*<sup>1</sup> Top- og bundstykke på 181 cm kan evt. bruges til at måle afstanden i mellem stolper, ved at indsætte disse i not på begge stolper, og derved fås den ønsket afstand.*

*\*<sup>2</sup> Fiksering af stolpe kan anbefales, så den ikke vælter eller rykker sig, imens stolpebeton endnu ikke er hærdet.*